
Pěnové přenosné hasící přístroje a jejich obsluha



Přístroje jsou naplněny speciálním pěnidlem PYROCOOL AR s chladícím účinkem nebo pěnidlem na bázi AFFF. Jsou určeny pro hašení [třídy požáru](#) A, B.



Pěnové hasící přístroje se používají k hašení pevných organických látky, hořlavých kapalin nemísící se s vodou (benzín, laky, oleje, dehet).

Nesmí se jimi hasit elektrická zařízení pod napětím, sodík, draslík, hořčík a jejich slitiny, termit, hliník a karbid.

Nejsou vhodné pro hašení kapalin mísících se s vodou (alkoholy, aceton). Nedoporučuje se je používat k hašení kapalin s nízkým bodem varu (etylchlorid, dietylen apod.), neboť páry těchto kapalin proniknou vrstvou pěny a hoří nad ní.

Obsluha pěnového přenosného hasícího přístroje

1. Přesvědčte se rychlým přečtením informační tabulky, zda-li přenosný hasící přístroj, který chcete použít je tím odpovídajícím k uhašení požáru. V horní části typového štítku je napsáno **Hasící přístroj pěna**.
2. Zkontrolujte, je-li ručička tlakoměru (manometru) v zeleném poli. V případě, že není je v přenosném hasícím přístroji nedostatečné množství tlaku a nemusí splnit požadované podmínky hašení.
3. Sundejte přenosný hasící přístroj z držáku.
4. Přeneste přístroj k místu požáru.
5. Vytrhněte zaplombovaný pojistný kolík pákového ventilu (tahem do strany). Hasící přístroj neobracejte dnem vzhůru!
6. Stlačte spouštěcí páku ventilu – přístroj je uveden v činnost – z trysky (hadice) začne stříkat hasební látka, kterou nasměrujte do plamenů.

7. Hašení je možno přerušit uvolněním spouštěcí páky ventilu – hasící přístroj je odstavitelný.
8. Po každém použití přenosného hasícího přístroje je uživatel povinen zajistit jeho nové naplnění.

Přenosný hasící přístroj musí být umístěn na vhodném místě tak, aby byl snadno dosažitelný. Nesmí být vystaven sálavému teplu ani přímému slunečnímu záření. K požáru je nutno přistupovat na dostřik.
