
Práškové přenosné hasící přístroje a jejich obsluha



Hasící přístroje jsou naplněny univerzálním práškem k účinnému hašení [požáru tříd](#) A, B, C.



Práškové hasící přístroje jsou vhodné k hašení elektrického zařízení pod napětím (kromě jemných provedení – telefonní ústředny, počítače apod.), tekutých plynů (propan-butan), tekutých hořlavín (barvy, ředidla, laky, benzíny, oleje, tuky – pokud není na závadu jejich znečištění), knihoven, archivů, muzeí.

Nejsou vhodné k hašení volně loženého papíru, hoblovaček, uhelného papíru, mouky a podobných sypkých hmot.

Obsluha práškového přenosného hasícího přístroje

1. Přesvědčte se rychlým přečtením informační tabulky, zda-li přenosný hasící přístroj, který chcete použít je tím odpovídajícím k uhašení požáru. V horní části typového štítku je napsáno **Hasící přístroj prášek**.
2. Zkontrolujte, je-li ručička tlakoměru (manometru) v zeleném poli. V případě, že není je v přenosném hasícím přístroji nedostatečné množství tlaku a nemusí splnit požadované podmínky hašení.
3. Sundejte přenosný hasící přístroj z držáku.
4. Přeneste přístroj k místu požáru.
5. Vytrhněte zaplombovaný pojistný kolík pákového ventilu (tahem do strany). Hasící přístroj neobracejte dnem vzhůru!
6. Stlačte spouštěcí páku ventilu – přístroj je uveden v činnost – z trysky (hadice) začne stříkat hasební látka, kterou nasměrujte do plamenů.
7. Hašení je možno přerušit uvolněním spouštěcí páky ventilu – hasící přístroj je odstavitelný.
8. Po každém použití přenosného hasícího přístroje je uživatel povinen zajistit jeho nové naplnění.

Přenosný hasící přístroj musí být umístěn na vhodném místě tak, aby byl snadno dosažitelný. Nesmí být vystaven sálavému teplu ani přímému slunečnímu záření. K požáru je nutno přistupovat na dostřik a musí být při hašení zahalen hustým mrakem prášku. Zbytky prášků se z předmětů dají mechanicky odstranit (vysavačem, kartáčem apod.). Hasící prášek je netoxický, nezadírá otáčející se součásti strojů.
